



# Projecteur interactif 695WI

Utilisation des outils de base du projecteur



Julie Jacob et Antoine Pursuibes, Direction des systèmes et technologies de l'information, cégep Édouard-Montpetit, août 2019.

## Ouverture

Appuyez sur l'interrupteur bleu pour allumer le projecteur.

Appuyez sur une touche du clavier pour allumer l'ordinateur NUC.




# Barre d'outils de dessin

2 modes :

Mode souris (interactif)




Mode crayon (annotation)



## Barre de commandes




## Les crayons interactifs




- Pour mettre le crayon sous tension, saisissez-le. Le témoin bleu s'allumera brièvement. Si la pile est faible, le témoin clignotera.

# La manette

Pour changer de source  
HDMI 1 = NUC  
HDMI 2 = Portable



Pour fermer l'écran et le son: A/V Mute



## Dupliquer un contenu à partir d'un portable



- Ouvrir l'outil de recherche dans barre des tâches (la loupe)
- Inscrire : Projection sur un 2e écran
- Dupliquer
- Connecter à un dispositif d'affichage sans fil
- Choisir l'écran FD ou BD

## Fonctions additionnelles

- Pour changer facilement de fenêtre, glissez votre doigt horizontalement à partir de l'extérieur de l'écran sur le tableau.
- Pour écrire plus facilement dans la barre d'adresse d'une page Internet : utilisez le mode tablette.



## Proposition d'exercices

1. Allumer le projecteur et le NUC.
2. Ouvrir un document de votre choix :PPT, document, vidéo
  - Annoter le document avec un crayon ou votre doigt
  - Effectuer un zoom
3. Ouvrir une page Internet.
4. Démarrer la minuterie.

